Art.Nr.: **45506**

Vergrößerungslampe mit helfender Hand




WEEE-RG.DE59030555

SOL-EXPERT group, C.Repky,
Mehlisstrasse 19, D-88255 Baindt
Tel.: +49 (0)7502 - 94115-0
Fax: +49 (0)7502 - 94115-99
info@sol-expert-group.de,
www.sol-expert-group.de

ANLEITUNG

Aufbau



Merkmale

- Die helfenden Hände mit 4 verstellbaren Schwanenhalsarmen.
- LED-Lupenleuchte mit USB-Typ-C-Schnittstelle.
- Metallfuß mit rutschfesten Gummistreifen.
- Ideal für alle Anwendungen, bei denen eine dritte Hand oder eine Lupenleuchte benötigt wird.
- Diese Version wird mit einer Reinigungsgeflecht, einem Schwamm, einem Lötdrahtständer und Kolophonium geliefert.

Technische Daten

- Material der Linse: Glas
- Eingangsspannung: DC 5V
- Leistung: 4W
- LED: 40 PCS
- LED-Lebensdauer: mehr als 25000h
- Lichtstrom: 300 lm
- Farbtemperatur: 6500K
- Größe der Hauptlinse: ø100mm
- Zubehörlinsengröße: ø25mm
- Vergrößerungsfaktor: 3D+12D
- Betriebsbedingungen: -5 bis +40°C, <95% RH
- Lagerungsbedingungen: -10 bis +50°C, <95% RH
- Länge des USB-Kabels: 1,0 m

ACHTUNG!

- Das Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden, niemals im Freien. Setzen Sie es unter keinen Umständen der Feuchtigkeit aus.
- Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle, wenn die Lampe in Betrieb ist.
- Schauen Sie niemals durch das Vergrößerungsglas in Lichtquellen, wie z. B. LED-Lampen oder Laser. Dies kann aufgrund der optischen Wechselwirkung zu Augenverletzungen führen.
- Legen Sie die Lupe nicht in die Sonne, wenn sie nicht benutzt wird, sonst besteht Brandgefahr.
- Lassen Sie die Lupe niemals unbeaufsichtigt, wenn sie in Gebrauch ist.
  Wenn die Lampe kaputt ist, ziehen Sie vorsichtig den Netzstecker aus der Steckdose und bringen Sie sie zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.
  Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit

verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Wartung

- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Linsenreinigungstuch oder einem sauberen, weichen und fusselfreien Tuch. Um Fingerabdrücke und andere Fettrückstände zu entfernen, kann das Tuch mit Wasser oder Objektivreinigungslösung angefeuchtet werden.
- Verwenden Sie keine Säure, keinen Alkohol oder andere Lösungsmittel und keine rauen, fusseligen Tücher. Vermeiden Sie übermäßiges Reinigen und zu starken Druck.
- Berühren Sie das Objektiv niemals mit Ihren Fingernägeln oder anderen scharfen Gegenständen.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Januar 2025 / Christian Repky ©